



Instrucciones cafetera Nespresso

Para encender la máquina pulse el botón espresso o lungo. Luces intermitentes:

- 1 la máquina se está calentando (25 segundos) luces fijas: la máquina está lista. Llene el depósito de agua potable.
- 2 Levante la palanca por completo e introduzca la cápsula. Ajustes programados de fábrica: taza espresso: 40 ml, taza lungo: 110 ml.
- 3 Cierre la palanca y coloque una taza debajo de la salida de café.
- 4 La preparación se detendrá automáticamente. Para detener el flujo de café o rellenar su taza, pulse de nuevo.
- 5 Retire la taza. Levante y cierre la palanca para expulsar la cápsula al recipiente de cápsulas usadas. Nunca levante la palanca durante el funcionamiento.
- 6 Para apagar su máquina presione los botones de espresso y lungo simultáneamente

Instructions coffeemaker Nespresso

To turn the machine on, press either the espresso or lungo button.

- 1 Blinking lights: heating up (25 seconds).
Rinse the water tank before filling with drinking water.
- 2 Lift the lever completely and insert the capsule. Factory settings: espresso cup: 40 ml/ 1.35 oz, lungo cup: 110 ml/ 3.72 oz.
- 3 Close the lever and place a cup under the coffee outlet.
- 4 Preparation will stop automatically.
To stop the coffee flow or top up your coffee, press again.
- 5 Remove the cup. Lift and close the lever to eject the capsule into the used capsule container. Never lift the lever during operation.
- 6 To turn the machine off press both the espresso and lungo buttons simultaneously.

